21. Orientación del dispositivo

Android permite dos orientaciones de la pantalla: retrato (portrait) y apaisado (landscape). Como sabes, el fichero activity_main.xml dentro de /res/layout/ especifica la interfaz de usuario de la actividad en modo retrato. Si creas una carpeta alternativa de nombre /res/layout-land/ con una nueva versión de activity_main.xml, este fichero especificará la interfaz de la actividad en modo apaisado. Android cargará automáticamente el fichero adecuado dependiendo de la orientación.

Android recrea las actividades, es decir, las destruye y vuelve a crear, cuando tiene lugar un cambio de orientación, cuando se conecta un teclado o una pantalla externa, etc. Al volver a ejecutarse el método oncreate() es cuando se infla el fichero alternativo si es que se ha suministrado.

Para evitar que la actividad se recree después de una o varias de estas circunstancias tenemos que indicarlas en el atributo android:configChanges del elemento activity del fichero de manifiesto, concatenadas mediante el símbolo |. Por ejemplo, esto es lo que hay que hacer para evitar que la actividad se recree después de una rotación, evitando que se actualice la interfaz:

```
<activity name= ".MainActivity" android:configChanges="orientation|screenSize"/>
```

Para completar nuestro proyecto vamos a añadir el siguiente fichero de diseño para el modo apaisado:


/res/values/layout-land/activity main.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"</pre>
   android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent" >
    <RadioButton
        android:id="@+id/f2"
        android:layout_width="@dimen/button side"
        android:layout height="@dimen/button side"
        android:layout centerHorizontal="true"/>
    <RadioButton
        android:id="@+id/f1"
        android:layout_width="@dimen/button_side" android:layout_height="@dimen/button_side"
        android:layout toLeftOf="@id/f2"/>
    <RadioButton
        android:id="@+id/f33"
        android:layout width="@dimen/button side"
        android:layout height="@dimen/button side"
        android:layout_alignBaseline="@id/f31"
android:layout_toRightOf="@id/f32"/>
</RelativeLayout>
```

Como ves la única diferencia entre este archivo y el del modo retrato es el tamaño de los botones. Aquí utilizamos un recurso de dimensión definido en el archivo dimens.xml, de tal forma que quepa el tablero completo en una pantalla de tamaño normal:

/res/values/dimens.xml

A continuación puedes comparar el aspecto de la interfaz en modo retrato y apaisado en un teléfono LG OPTIMUS L5 E610:



Cuando una actividad se recrea, por ejemplo, después de un cambio de orientación, su estado actual puede perderse. Para asegurarnos de la conservación del estado, debemos sobrecargar los métodos onPause() u onSaveInstanceState():

- Puedes sobrecargar onPause() para guardar los datos de tu actividad en una base de datos o en un fichero. La llamada al método onPause() está garantizada antes de la destrucción de la actividad, así que es el momento en el que debemos guardar datos necesarios para las siguientes ejecuciones de la aplicación, como un correo en borrador.
- Para evitar el uso de una base de datos, también puedes sobrecargar onSaveInstanceState(), que viene con un objeto Bundle como argumento y también se llama cuando una actividad está a punto de ser abortada. Sin embargo, al revés que onPause(), este método puede no ser llamado cuando la actividad se destruye. Por ejemplo, este método nunca se llama cuando el usuario pulsa el botón Back.

El objeto Bundle nos permite almacenar datos en pares clave-valor. Por ejemplo, el siguiente método almacena el miembro grid de Game en la cadena GRID mediante una llamada a putString():

```
public void onSaveInstanceState (Bundle outState) {
   outState.putString("GRID", game.gridToString());
   super.onSaveInstanceState(outState);
}
```

Para ello hemos añadido el método gridToString() a la clase Game, que transforma el array grid en una cadena de caracteres:

```
public String gridToString () {
   String str = "";
   for (int i=0; i<SIZE; i++)
        for (int j=0; j<SIZE; j++)
        str += grid[i][j];
   return str;
}</pre>
```

Cuando la actividad se recrea, primero se ejecuta oncreate(), luego onstart() y luego onRestoreInstanceState() (repasa la unidad 19), al que se le pasa el objeto de tipo Bundle salvado por el método onSaveInstanceState(). Esto nos permite recuperar el estado del tablero guardado en la cadena GRID:

```
public void onRestoreInstanceState (Bundle savedInstanceState) {
    super.onRestoreInstanceState(savedInstanceState);
    String grid = savedInstanceState.getString("GRID");
    game.stringToGrid(grid);
    setFigureFromGrid();
}
```

En este método utilizamos el método stringToGrid() añadido para este propósito a la clase Game:

```
public void stringToGrid (String str) {
    for (int i=0, cont=0; i<SIZE; i++)
        for (int j=0; j<SIZE; j++)
            grid[i][j] = str.charAt(cont++)-'0';
}</pre>
```

De forma parecida podemos almacenar mas información como, por ejemplo, el estado del juego o alguno de los miembros necesarios en la implementación de la lógica. Puedes encontrar el código completo de MainActivity en el fichero del proyecto asociado a esta unidad: CCC21.